

Havel

HEALTHCARE

Hygienische Tastaturen
u. Mäuse



Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903

Fax: +43 2682 64903-99

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

MEDIZINISCHE TASTATUREN UND MÄUSE



Havel Healthcare ist der führende Anbieter qualitativ hochwertiger Hygienetastaturen und -mäuse in Österreich. Unsere Tastaturen mit Silikonmembran bieten ausgezeichneten Schreibkomfort und sind gleichzeitig sehr leicht zu reinigen und zu desinfizieren – egal ob Standard- oder Kompakttastatur, mit oder ohne Touchpad, vollversiegelt (IP 68) oder mit Wechselsmembran (IP 65), kabelgebunden oder als Funkvariante.

Gewindebohrungen auf der Rückseite der Kompakttastaturen dienen als Schnittstelle für VESA-Halterungen. Optionale, LED-beleuchtete Tastensymbole ermöglichen den Einsatz in abgedunkelten oder wenig beleuchteten Räumen.

Die Oberfläche ist komplett geschlossen (keine Zwischenräume) und kann mit allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt werden. Um eine Reinigung ohne unerwünschte Fehleingaben zu ermöglichen, kann die Tastatur über die Clean-Funktion vorübergehend deaktiviert werden.

Material Tastenmembran: Silikon ohne Latex
Anschluss: USB oder Funk (mittels Adapter auch für PS/2-Anschlüsse geeignet)
Betriebssysteme: alle, die eine Standard USB bzw. PS/2 Tastatur unterstützen

Reinigung:

- für eine Vielzahl von Desinfektions- und Reinigungsmitteln geeignet
- Clean-Funktion
- Flache Tasten, keine Hohlräume oder Rillen - vollständige Reinigung ohne Rückstände möglich
- IP68 – wasserdicht – Tauchbad möglich

Optionen:

- **Vollversiegelung (IP 68):** Die Silikonmembran ist über die Tasten bis auf die Unterseite der Tastatur gespannt. Auf der Unterseite ist die Membran mit der Tastatur versiegelt und dadurch komplett wasserdicht (IP 68).
- **Austauschbare Tastenmembran (IP 65):** Die Silikonmembran über den Tasten ist auf der Unterseite nicht versiegelt und kann jederzeit abgenommen, ausgetauscht und separat gereinigt (Sterilisation) werden.
- **LED-beleuchtetes Tastenfeld** für den Einsatz in dunkler Umgebung (grün bei weißer Silikonmembran, rot bei schwarzer Silikonmembran)
- **Rückseite:** bei den Kompakt-Tastaturen Gewindebohrungen für VESA-Halterung
- **Funkvariante:** Frequenz 2,4-GHz-RF-Übertragung
- **Farbe:** Standard weiß, auf Anfrage schwarz

C8100



- Tastenanordnung ident mit einer herkömmlichen PC-Tastatur, inkl. Nummernblock
- Leichter Tastenanschlag für Vielschreiber
- Abnehmbare Tastenmembran für separate Aufbereitung (Dampfsterilisation) oder IP68: Schmutz- und wasserdicht
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Clean-Funktion („FN“+“Clean on/off“)
- Funkvariante (optional)
- Farbe: schwarz oder weiß

C4400



- Kompakte Tastenanordnung inkl. Vollständig versiegeltem Touchpad mit integrierten Maustasten
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Leichter Tastenanschlag für Vielschreiber
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- IP68: Schutz- und wasserdicht
- Clean-Funktion („FN“+“Clean on/off“)
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung

C7000



- Kompakte Tastenanordnung mit Nummernblock
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Leichter Tastenanschlag für Vielschreiber
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Abnehmbare Tastenmembran für separate Aufbereitung (Dampfsterilisation) oder IP68: Schmutz- und wasserdicht
- Clean-Funktion („FN“+“Clean on/off“)
- Gewindebohrungen für VESA-Halterung
- Farbe: schwarz oder weiß

C4110



- Kompakte Tastatur ohne Nummernblock oder Touchpad
- Beleuchtetes Tastenfeld (optional)
- Leichter Tastenanschlag für Vielschreiber
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Abnehmbare Tastenmembran für separate Aufbereitung (Dampfsterilisation) oder IP68: Schmutz- und wasserdicht
- Clean-Funktion („FN“+“Clean on/off“)
- Funkvariante (optional)
- Farbe: schwarz oder weiß

4450



- Kompaktes Tastenfeld inkl. Voll versiegeltem Touchpad mit integrierten Maustasten unter dem Tastenfeld
- Leichter Tastenanschlag für Vielschreiber
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- IP68: Schutz- und wasserdicht
- Clean-Funktion („FN“+“Clean on/off“)
- Funkvariante (optional)
- Farbe: schwarz oder weiß

X1



- Kompaktes Tastenfeld mit Nummernblock
- Glatte, absolut fugenfreie Oberfläche für höchste hygienische Ansprüche
- Komplett wasser- und staubdicht nach Norm IP68
- Abwaschbar, desinfiziert in Sekunden
- Oberflächen beständig gegen alle üblichen Desinfektionsmittel
- Clean-Funktion
- Rückseitige Magnete zur Fixierung (optional)

X10-MED



- Kompaktes Tastenfeld mit Nummernblock und Touchpad
- Glatte, absolut fugenfreie Oberfläche für höchste hygienische Ansprüche
- Komplett wasser- und staubdicht nach Norm IP68
- Abwaschbar, desinfiziert in Sekunden
- Oberflächen beständig gegen alle üblichen Desinfektionsmittel
- Clean-Funktion
- Optional: einbaubares Gehäuse mit umlaufender Dichtlippe

Laptopschutzfolie



- Schutzfolie zum Auflegen mit rutschfester Unterseite
- Deckt Tastenfeld und Mauspad ab
- Für Laptops bis zu 17“ geeignet – für kleinere Tastaturen leicht zuzuschneiden
- Schutz vor Staub, Keimen und Flüssigkeiten
- Mit Wasser, Seife und Desinfektionsmitteln zu reinigen
- Bis zu 108° C sterilisierbar
- Transparent und elastisch für angenehmes Schreibgefühl

Touch-scroll Maus



- Vollversiegelte desinfizierbare Maus
- 2 mechanisch geführte Maustasten
- Mausrad mittels Touch-sensor abgebildet
- 1000 dpi optische Laser-Abtastung
- Komplette Silikonhülle ohne Rillen für maximale Hygiene
- Staub- und wasserdicht (IP68)
- Funkvariante (optional)
- Farben: schwarz oder weiß

Supermaus



- Vollversiegelte desinfizierbare Maus
- 2 mechanisch geführte Maustasten
- Mausrad mittels Touch-sensor abgebildet
- Präziser, optischer Lasersensor mit 1500 dpi für exakte Positionierung auch auf anspruchsvollen Oberflächen
- Komplette Silikonhülle ohne Rillen für maximale Hygiene
- Staub- und wasserdicht (IP68)
- Ergonomisches Design, komfortable Bedienung für Links- und Rechtshänder
- Optischer Sensor (keine beweglichen Teile)

Maus II



- Vollversiegelte desinfizierbare Maus
- 2 mechanisch geführte Maustasten
- 3 Tasten Scrollrad Emulation
- 800 dpi, optische Laser-Abtastung
- Komplette Silikonhülle ohne Rillen für maximale Hygiene
- Staub- und wasserdicht (IP68)
- USB oder PS/2 Schnittstelle
- Funkvariante (optional)
- Farbe: schwarz oder weiß

Maus I



- Vollversiegelte desinfizierbare Maus
- 2 mechanisch geführte Maustasten
- 3 Tasten Scrollrad Emulation
- 800 dpi, optische Laser-Abtastung
- Komplette Silikonhülle
- Staub- und wasserdicht (IP68)
- USB oder PS/2 Schnittstelle
- Funkvariante (optional)
- Farbe: schwarz oder weiß